

## FLINT INFORMA:

### INSTALACIONES COMBINADAS CONTINUUM by FLINT + FLINT HI-FLOOR. INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA UNIÓN ENTRE LAMAS

**Clipaje de las lamas CONTINUUM by FLINT y las lamas FLINT HI-FLOOR en las zonas de transición entre materiales.**

El clipaje entre una lama CONTINUUM BY FLINT y una lama FLINT HI-FLOOR **debe realizarse encajando perfectamente el macho en la hembra antes de aplicarle tensión**. No encajar el macho dentro de la hembra indebidamente puede dañar la lama de CONTINUUM BY FLINT al ser este un material más blando que FLINT HI-FLOOR. Es importante tener en cuenta de que ambos pavimentos son de diferente dureza.

En esta zona de transición donde se juntan la primera fila de lamas CONTINUUM BY FLINT con la primera fila de lamas FLINT HI-FLOOR, **es obligatorio encolar las lamas por el lateral utilizando el adhesivo de poliuretano Ref. 089004.000600**, que será suministrado y facturado en los pedidos combinados FLINT HI-FLOOR + CONTINUUM BY FLINT. En el resto de instalación no deben encolarse las lamas, es obligatorio solo en la primera fila de transición entre ambos pavimentos.

**NOTA IMPORTANTE:** La cola de poliuretano aplicada a las lamas de FLINT y CONTINUUM en la zona de transición de ambos materiales debe dejarse secar totalmente. Si rebosa algo de cola por la juntas, ésta puede eliminarse fácilmente con una rasqueta.

